

8 427429 110059 >

Bomba engrase Serie 80 FAHER con racor rígido y boquilla hidráulica

Referencia: BF-84
EAN-13: 8427429110059
Marca: FAHER

Capacidad: 1000 cc

- **Facilidad de uso:** La bomba de engrase manual es de operación sencilla y no requiere de energía externa para funcionar, lo que la hace ideal para aplicaciones en lugares remotos o de difícil acceso.
- **Control preciso:** Permite una aplicación precisa de la grasa en los puntos específicos de lubricación, evitando excesos o insuficiencias que puedan afectar el rendimiento de la maquinaria.
- **Prolonga la vida útil de equipos:** Al garantizar una adecuada lubricación, se reduce el desgaste y la fricción en los componentes, lo que prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos de mantenimiento.
- **Mayor eficiencia operativa:** Una lubricación adecuada mejora el rendimiento de la maquinaria, aumentando su eficiencia y productividad en las operaciones industriales.

Descripción general

La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecánico utilizado para suministrar grasa lubricante a diversos equipos industriales y maquinarias.
Su funcionamiento se basa en la aplicación de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que impulsa la grasa a través de un conducto hacia los puntos de lubricación requeridos.

Nuevo diseño con válvula purgador de aire, que permite el llenado de grasa a granel o dispensador.
La fijación de la varilla se realiza mediante pasador, no permitiendo recoger la varilla con el depósito lleno de grasa.
7250 PSI - 500 BAR

Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar la bomba, asegúrese de que la grasa utilizada sea compatible con los equipos y maquinarias a lubricar.
Verifique que los puntos de lubricación estén limpios y libres de residuos antes de aplicar la grasa.
Realice movimientos suaves y constantes al operar la bomba para evitar excesos o salpicaduras indeseadas.
Utilice accesorios o boquillas adecuadas para facilitar la aplicación de la grasa en lugares de difícil acceso.
Lleve un registro periódico de las aplicaciones de grasa realizadas para asegurar una lubricación regular y evitar olvidos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie y lubrique regularmente la bomba de engrase para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
Inspeccione las juntas y empaques de la bomba con regularidad para prevenir fugas y asegurar un suministro efectivo de grasa.
Almacene la bomba en un lugar seco y libre de humedad cuando no esté en uso para evitar daños y deterioro prematuro.

Sectores industriales de aplicación:

Agricultura y maquinaria agrícola.
Construcción y maquinaria pesada.
Minería y equipos de extracción.
Industria automotriz y fabricación de vehículos.

Industria alimentaria y procesamiento de alimentos.
Sector marítimo y equipos navales.
Industria papelera y de impresión.
Fabricación y ensamblaje de equipos industriales.

Características

Capacidad	1000 cc

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	CAJA