



8 427429 110400 &gt;

## Bomba engrase Serie 60 FAHER con latiguillo rígido, flexible y boquilla

Referencia: BF-60  
EAN-13: 8427429110400  
Marca: FAHER

- Facilidad de uso:** La bomba de engrase manual es de operación sencilla y no requiere de energía externa para funcionar, lo que la hace ideal para aplicaciones en lugares remotos o de difícil acceso.
- Control preciso:** Permite una aplicación precisa de la grasa en los puntos específicos de lubricación, evitando excesos o insuficiencias que puedan afectar el rendimiento de la maquinaria.
- Prolonga la vida útil de equipos:** Al garantizar una adecuada lubricación, se reduce el desgaste y la fricción en los componentes, lo que prolonga la vida útil de los equipos y minimiza los costos de mantenimiento.
- Mayor eficiencia operativa:** Una lubricación adecuada mejora el rendimiento de la maquinaria, aumentando su eficiencia y productividad en las operaciones industriales.

### Descripción general

La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecánico utilizado para suministrar grasa lubricante a diversos equipos industriales y maquinarias.

Su funcionamiento se basa en la aplicación de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que impulsa la grasa a través de un conducto hacia los puntos de lubricación requeridos.

Pistola de grasa para manejar con una sola mano.

De uso profesional.

Adecuada para utilizar con grasa a granel o con cartuchos indistintamente.

Presión máxima hasta 600 Bar.

El latiguillo rígido incorpora boquilla de 4 grapas.

Incluye también latiguillo flexible.

### Recomendaciones de uso:

Antes de utilizar la bomba, asegúrese de que la grasa utilizada sea compatible con los equipos y maquinarias a lubricar.

Verifique que los puntos de lubricación estén limpios y libres de residuos antes de aplicar la grasa.

Realice movimientos suaves y constantes al operar la bomba para evitar excesos o salpicaduras indeseadas.

Utilice accesorios o boquillas adecuadas para facilitar la aplicación de la grasa en lugares de difícil acceso.

Lleve un registro periódico de las aplicaciones de grasa realizadas para asegurar una lubricación regular y evitar olvidos.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie y lubrique regularmente la bomba de engrase para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Inspeccione las juntas y empaques de la bomba con regularidad para prevenir fugas y asegurar un suministro efectivo de grasa.

Almacene la bomba en un lugar seco y libre de humedad cuando no esté en uso para evitar daños y deterioro prematuro.

### Sectores industriales de aplicación:

Agricultura y maquinaria agrícola.

Construcción y maquinaria pesada.

Minería y equipos de extracción.

Industria automotriz y fabricación de vehículos.  
Industria alimentaria y procesamiento de alimentos.  
Sector marítimo y equipos navales.  
Industria papelera y de impresión.  
Fabricación y ensamblaje de equipos industriales.

**Características**

Capacidad 500 cc

**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 1,50  
Largo artículo (cm) 37  
Ancho artículo (cm) 21.5  
Alto artículo (cm) 7.2

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza  
Cantidad de contenido 1.00  
Presentación CAJA

**Enlaces**

pdf [DESPIECE](#)